
GRUPPO 55

INDICE


PORTA COMPLETA	(*)	Stacco e riattacco	(*)
Stacco e riattacco	(*)	MANIGLIE E SERRATURE	(*)
PANNELLI DI FINIZIONE INTERNA	(*)	Stacco e riattacco	(*)
CRISTALLI	(*)	SPECCHIETTO RETROVISORE	55-2
Stacco e riattacco	(*)	Stacco e riattacco	55-2
Dispositivo alzacrystalli elettrici	(*)	GUARNIZIONI	(*)
Dispositivo alzacrystalli manuale	(*)	Stacco e riattacco	(*)
DEFLETTORI	(*)		

(*) Vedere **Spider** - Manuale per le Riparazioni - Gruppo 55

SPECCHIETTO RETROVISORE


STACCO E RIATTACCO

1. Staccare il pannello porta come indicato in Pannelli di Finizione Interna - Stacco e Riattacco.
2. Rimuovere il tappo di protezione e scollegare i connettori (1) dei cavi elettrici per il comando dello specchietto retrovisore.



1 Connettori

3. Svitare i dadi (1) e rimuovere lo specchietto retrovisore (2).



1 Dado
2 Specchietto retrovisore